



5.70. VISIOFOCUS 900 E 1300

La posa dei modelli 900 e 1300 è identica.
Per la canna fumaria e le distanze di sicurezza dai materiali infiammabili rispettare quanto detto nei paragrafi 1.20 e 1.30.
Le pareti addossate al camino devono essere prive di qualunque materiale combustibile (legno, polistirolo, carta da parati ecc.).

Esistono diverse posizioni possibili per le canne fumarie e diversi modi di fissaggio del camino:

- la canna fumaria può essere posta su una parete (fig. 1a) o ad angolo (fig. 1b) o esterna
- la canna fumaria può essere in laterizio tradizionale (fig. 1a), in acciaio inox flessibile (fig. 1b e 1c) oppure rigido (accessorio su richiesta)
- il focolare può essere fissato su una piastra standard (fig. 1a) o su un telaio autoportante (fig. 1c: accessorio su richiesta).

La piastra è da usare in presenza di una parete portante o su una parete costruita con prisme in cemento (spessore 120 mm).

Il telaio autoportante sarà scelto se si intende realizzare una parete in laterizio leggero (spessore 80 mm). In questo caso tutto il peso dell'insieme, focolare più condotto, sarà sopportato dal telaio autoportante senza alcun rischio per la parete.

a) Montaggio con la piastra in dotazione standard

Se la piastra è stata murata durante la costruzione del muro, bisognerà:

- far penetrare la presa d'aria nell'orifizio sul basso (paragrafo 1.50)
- fissare la piastra perfettamente verticale con le parti filettate orizzontali

Il raccordo alla canna fumaria (che può appoggiare sul pavimento) può essere collegato direttamente (fig. 1a) e se la parte iniziale della canna fumaria è sul soffitto con l'utilizzo di un raccordo rigido più il flessibile inox e un raccordo inox (accessori su richiesta; fig. 23).

b) Il montaggio con cavalletto portante o telaio

Il cavalletto verrà fissato al pavimento con le viti in dotazione (viti ad espansione o bulloni con dadi foro \varnothing 13).

Il raccordo alla canna fumaria può allo stesso modo essere eseguito a soffitto con un tubo flessibile inox (accessorio).

Dalla muratura usciranno quattro aste filettate.

Terminati i lavori il focolare sarà semplicemente imbullonato alle suddette aste filettate: il condotto fumario e il manicotto della presa d'aria si innestano direttamente (fig. 2).

